



(Manual)

Mobile Set For Hydrogen Tests

007950025880 007950025830 007950025820



Adresa i kontaktne podaci društva Magneti Marelli

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o.

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com

www.magnetimarelli-checkstar.pl

SOUPRAVA PRO DETEKCI ÚNIKŮ POMOCÍ HYDROGENU



Toto zařízení slouží ke zvýšení tlaku v chladicích a klimatizačních systémech umožňuje simulaci tlaku, pod kterým mají tyto systémy pracovat. Výrobek dovoluje uživateli nejen zvýšit tlak v systému, ale také odhalit případné problémy. Zařízení je dostupné v různých verzích:

Souprava obsahuje:

- Pouzdro z polypropylenu
- Regulátor tlaku pro láhev o objemu 5 l
- Trojcestný manometr s hadičkou a ventilem
- Žlutá hadice 1500 mm
- Láhev s hydrogenem (směs dusíku a vodíku) – 1 litr
- Redukce pro láhev o objemu 1 l
- Detektor úniků hydrogenu

NÁVOD K POUŽITÍ

Tlaková zkouška těsnosti a detekce úniků:

- Po potvrzení, že tlak je vhodný k provedení zkoušky, připojte soupravu k systému
- Nastavte požadovaný tlak pomocí regulačního ventilu
- Zavřete ventil na hadici; nastavte červený ukazatel stejně s označením na manometru. Celek ponechte v tomto stavu po dobu 10-15 minut.
- Zkontrolujte přítomnost úniků detektorem hydrogenu
- Po uplynutí uvedené doby a po kontrole výsledku zařízení odpojte.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím si důkladně přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití. Magneti Marelli Aftermarket neodpovídá za nehody a/nebo úrazy nebo poškození majetku, ke kterému došlo v důsledku nesprávného používání zařízení nebo provádění změn v zařízení. Ukládejte mimo dosah dětí. Pouze pro profesionální použití.

Chraňte před přímým působením slunečního světla. Nevystavujte působení teploty nad 50°C/120°F. Ukládejte v bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Skladujte na chladném a suchém místě. Nepropichovat, neprorážet a nespalovat – ani po použití. Odstranit bezpečným způsobem.

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o.

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com

www.magnetimarelli-checkstar.pl